

SERRAPILAGUAY MODELO: SPG-1.0



Descripción

Esta adaptación consiste en:


- Soldar un Jack hembra a una plaquita de doble cara que se colocará entre las pilas para hacer funcionar un equipo que tenga interruptor de encendido

Funcionamiento

- Hay que colocar la plaquita entre las pilas del equipo que queremos controlar (si es necesario hacer un pequeño rebaje en la tapa de la caja de las pilas para que salga el cable).



- Conectaremos al Jack hembra un pulsador exterior y ENCENDEREMOS EL INTERRUPTOR DEL EQUIPO (veremos que el equipo no funcionará).
- Cuando se presione el pulsador exterior el equipo funcionará. Cuando se deje de presionar dicho pulsador el equipo también dejará de funcionar.



Vídeos explicativos

- Conexión y funcionamiento: <https://youtu.be/ZfkzWIHkR8>
- Principio de funcionamiento: https://youtu.be/_IYy2LPcxa8

Accesorios

Se puede utilizar junto con el SERRATEMPORIZADOR JUGUTES STJ-1.0 para hacer que el dispositivo funcione aunque ya no se esté presionando el pulsador exterior.

Reparaciones

La adaptación se ha realizado con el mayor cuidado pero si se observa un mal funcionamiento o una avería, se debe contactar con el Departamento de Electrónica del I.E.S. PABLO SERRANO de Zaragoza para su reparación.

Seguridad

Utilizar este equipo bajo completa supervisión por personal competente.

Este equipo es un prototipo no un dispositivo comercial por lo que deben tomarse las precauciones adecuadas.