

## SERRARADIOCD MODELO: SRCD-1.0



### Descripción

Esta adaptación consiste colocar un jack hembra en paralelo con el pulsador de avance de canción y otro jack hembra que cortará el paso de la señal a los altavoces.

### Funcionamiento

- Funcionamiento original: SI NO SE CONECTA NINGÚN JACK MACHO, el radioCD funcionará normalmente.
- Funcionamiento adaptado:
  - o Si se conecta un pulsador exterior en el jack del avance, cuando se presione dicho pulsador exterior se producirá el avance de la canción.
  - o Si se conecta un pulsador exterior en el jack del altavoz EL RADIOCD DEJARÁ DE ESCUCHARSE Y PARA QUE SALGA SONIDO POR EL ALTAVOZ HABRÁ QUE PRESIONAR DICHO PULSADOR EXTERIOR.

### Vídeo explicativo

No tiene

### Accesorios

Se puede conectar en el jack del altavoz el **Serratorporizador de Juguetes STJ-1.0** para que el sonido llegue a los altavoces cierto tiempo después de haber soltado el pulsador exterior.

### Reparaciones

La adaptación se ha realizado con el mayor cuidado pero si se observa un mal funcionamiento o una avería, se debe contactar con el Departamento de Electrónica del I.E.S. PABLO SERRANO de Zaragoza para su reparación.

### Seguridad

Utilizar este equipo bajo completa supervisión por personal competente.

Este equipo es un prototipo no un dispositivo comercial por lo que deben tomarse las precauciones adecuadas.